
PARTS GUIDE


STOP

Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Fan Parts (Not Drawn to Scale)





Model Name ____________________

Catalog No. ____________________

Serial No. ____________________

Date Purchased ____________________


Where Purchased ____________________

Missing / Broken Parts:
Call 1-888-830-1326

Fan does not work:
1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
Hunter Products • Trouble Shooting
Dealer Location • Service Center Locator
Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Hardware (Drawn to Scale)



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Parts List

		Model #	21620
		Asm. Dwg. #	97939-01
		Finish	Brushed Nickel
Item #	**Item Name**	**Qnty**	**Part #**
	Canopy Assembly		
2	* Ceiling Plate	1	84050-01
3	* Canopy	1	84005-01
7	**Hanger Pipe Assembly**	**1**	**63722-25**
16	**Housing, Top**	**1**	**92542-01**
49	**Light Kit Assembly**	**1**	**94245-01**
150	**Globe/Shade**	**1**	**94246-01**
202	**Bulb**	**1**	**85219-01**
205	**Globe Trim Ring**	**1**	**94242-01**
46	**Blade Set**	**1**	**76238-57**
	* **Hardware Kit**	**1**	**97939-00-860**
61	Washer, Installers Choice	1	
116	Screw , #6-32x.500 CSK OHMS SEMS	3	
207	Screw, Screw, 8-32 x 3/8 OHSEMS	6	
62	Screw, Canopy	3	
63	Screw, LP Washer	3	
64	Wood Screw	2	
65	Wood Screw	2	
67	Screw, Blade Assembly	16	
68	Washer, Flat	20	
69	Screw, 6-32 x 3/8"	2	
70a	Wire Connector	3	
70b	Wire Connector	6	
71	Mounting Isolator	3	
75	**Balancing Kit**	**1**	**07570-01**
272	**Ballast**	**1**	**87108-01**
86	**Remote Receiver**	**1**	**87075-01**
87	**Remote Transmitter**	**1**	**85095-03**
88	**Remote Control Cradle**	**1**	**85093-01**

GUÍA DE PIEZAS

Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estn incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o est daada, llame al telfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPR.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garanta.

Nombre del modelo ____________

No. de catlogo ____________

No. de serie ____________

Fecha de compra ____________

Lugar donde se compr— ____________


____


Si alguna pieza falta o est rota:
Llame al telfono 1-888-830-1326

Si el ventilador no funciona:
1. Consulte la gua de localizacin de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al telfono 901-248-2222 para obtener asistencia tcnica.


Para informaciones adicionales acerca de:
Productos Hunter • Localizacin de fallas
Localizacin de distribuidores
Localizacin de centros de servicio
Llame al telfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)





Herrajes (dibujados a escala)



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Lista de piezas

		No. del modelo	21620
		No. del dibujo de ensamblaje	97939-01
		Acabado	Cepillado níquel

No. del ítem	Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
	Conjunto de la campana		
2	* Conjunto del brazo de suspensión	1	84050-01
3	* Campana	1	84005-01
7	**Conjunto del tubo de suspensión**	**1**	**63722-25**
16	**Alojamiento, Parte superior**	**1**	**92542-01**
49	**Conjunto del kit de luz**	**1**	**94245-01**
150	**Globo / Pantalla**	**1**	**94246-01**
202	**La Bombilla**	**1**	**85219-01**
205	**Anillo decorativo del globo**	**1**	**94242-01**
46	**Juego de paletas**	**1**	**76238-57**
	*** Juego de herrajes**	**1**	**97939-00-860**
61	Arandela de opción del instalador	1	
116	Tornillo, 6-32x.500 CSK OHMS SEMS	3	
207	Tornillo, 8-32 x 3/8 OHSEMS	6	
62	Tornillo de la campana	3	
63	Tornillos con arandela LP	3	
64	Tornillo para madera	2	
65	Tornillo para madera	2	
67	Tornillo de tope	16	
68	Arandela plana	20	
69	Tornillo, 6-32 x 3/8"	2	
70a	Tuerca para alambre	3	
70b	Tuerca para alambre	6	
71	Aislador de montaje	3	
75	**Juego equilibrador**	**1**	**07570-01**
272	**Lastre de la lámpara**	**1**	**87108-01**
86	**Receptor del control remoto**	**1**	**87075-01**
87	**Transmisor del control remoto**	**1**	**85095-03**
88	**Soporte de control remoto**	**1**	**85093-01**